



CerTus-FE UNICO

Sicurezza in Edilizia in Fase di Esecuzione

Il software per il coordinatore della sicurezza. Lo strumento per dimostrare sempre la diligenza professionale del proprio operato.

CerTus-FE UNICO è il modulo di CerTus o CerTus-PRO studiato appositamente per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Uno strumento indispensabile per l'aggiornamento continuo del Programma dei Lavori (GANTT) e del PSC, la vigilanza e il controllo della documentazione e delle attività di cantiere.

CerTus-FE offre una guida al corretto svolgimento delle attività che competono per legge e indica un iter che garantisce di non tralasciare nulla e di poter dimostrare sempre la diligenza professionale del proprio operato.

Aggiornamento del Programma dei Lavori (GANTT) e del PSC

Il Programma dei Lavori (GANTT) e lo stesso PSC non sono documenti statici, ma vanno continuamente aggiornati in relazione al reale andamento dei lavori: modifiche di tempi, risorse, imprese, coordinamento, fasi di lavoro, etc..

CerTus-FE consente di effettuare revisioni del PSC e del GANNT grazie a specifiche funzioni come:

- l'impostazione del GANNT in ragione dell'effettiva data di inizio dei lavori, delle reali imprese, delle risorse impiegate, etc.;
- il supporto alle revisioni con aggiornamento del PSC in tutti i suoi aspetti e del relativo GANNT durante il corso dei lavori;
- il controllo del coordinamento in evoluzione durante l'esecuzione dei lavori;
- la gestione dello storico delle revisioni;
- la stampa delle sole variazioni fra l'ultima revisione e la precedente.

Vigilanza del cantiere e controllo della documentazione

CerTus-FE è dotato di apposite funzionalità, integrate direttamente alla programmazione dei lavori, per supportare la vigilanza del cantiere ed il controllo della documentazione:

- la lista dei controlli da eseguire e delle normative da rispettare;
- funzioni per l'individuazione dei giorni in cui è più opportuno effettuare sopralluoghi e controlli (giorni con maggiori risorse impiegate o con maggiori rischi);
- funzioni per l'individuazione dei controlli da effettuare e delle normative da rispettare con riferimento ai giorni in cui vengono effettuati i sopralluoghi ed alle attività in corso;
- funzioni per la gestione e la personalizzazione dei sopralluoghi con maggiore controllo anche del suo iter;
- lo storico con stampa di tutte le attività di controllo e vigilanza.

CerTus-FE consente inoltre:

- la programmazione delle visite in cantiere;
- la redazione automatica dei verbali di visita in cantiere;
- le checklist di verifica normativa in relazione alle attività in corso;
- l'elaborazione di segnalazioni delle difformità al Committente;
- la redazione automatica di comunicazioni agli Organi di Vigilanza.

Requisiti di sistema di CerTus-FE UNICO

- Personal computer con microprocessore Pentium IV o più potente
- 512 MB di Memoria RAM
- Microsoft Windows 2000/XP o Microsoft Windows Vista
- Disco rigido, Lettore di CD-ROM e Mouse con rotellina
- Porta Usb
- Scheda video con minimo 32 MB di memoria, consigliati 64 MB
- Internet Explorer 5.0 o successivo
- Scheda audio supportata da Windows
- Opzionale - Rete supportata da Windows
- Per le funzionalità web: connessione ad internet



- Quickstart
- VideoManuale
- Manuale in PDF
- Help in linea



Versione TRIAL
(valida 30 giorni)
disponibile on line



Assistenza tecnica (gratuita)
tel. 0827/601631
mail: assistenza@acca.it
dal lunedì al venerdì (9-13)



Infoline commerciale (gratuita)
tel. 0827/69504
mail: commerciale@acca.it
dal lunedì al venerdì (9-13, 15-19)

